

Audi Q5 Duo

Otroški avtomobil na akumulator



**Navodila za montažo
in test delovanja**

neprečiščena verzija

V teh navodilih smo opisali postopek našega sestavljanja in preizkusa avtomobila.

PRIPRAVLJALNA DELA

Pri montaži so vse potrebne komponente razen klešč, noža in križnega izvijača. Predlagamo izvijač srednje velikosti, po možnosti naj je magnetni.

Odprite pokrov škatle, odstranite vse zaščite avtomobila, ki so postavljene zaradi transporta. Dvignite plastično vrečo z vsebino iz škatle. Preverite da je škatla popolnoma prazna. Škatlo obrnite tako, da je spodnji del (še zlepljen z lepilnim trakom) na zgornji strani tako, da lahko hodite okrog nje. Škatla bo vaša delovna miza za montažo.

Odstranite telo avtomobila s kompletno vsebino iz velike plastične vrečke. Vse komponente odložite poleg, da vas ne motijo pri sestavljanju. **PAZITE** v spodnjem delu avtomobila med zadnjimi kolesi je še en velik del (zadnje steklo avtomobila. Pazite ko ga jemljete ven, da ga ne popraskate. Ne jemljite komponent iz dodatnih vreč dokler jih ne boste potrebovali pri montaži.

Obrnite telo avtomobila in ga položite na delovno škatlo tako, da je spodnji del zgoraj.

NAMESTITEV KOLES

Najprej odstranite gumice, ki so nameščene čez sprednje in zadnje motorje. Te so postavljene zaradi transporta, Vsa kolesa so popolnoma enaka (Slika desno). Kolesa se pred montažo morajo kompletirati iz dveh komponent; kolesa /na sliki spodaj) in priklopnega dela (na sliki v sredini zgoraj). Na sliki je sprednja stran gume (levo). Priklopni del se postavi na zadnjo stran kolesa s stranjo, kot se vidi na leme priklopnem delu. Priklopni del se postavi na kolo in vse skupaj na os avtomobila. Ko ste postavili kolo na sprednjo so ga porivajte proti motorju. Za motorjem je ena vzmet. Z eno roko pritisnite motor proti notranjosti (obvladujete silo vzmeti) in kolo potisnite do konca do motorja. Os bo »pokukala« skozi koli. Postavite objemko in zavijte vijak kolikor se da ročno. S priloženim belim ključem zavijte matico kolikor se da. Enako naredite še na drugi strani.



Pri zadnjem kolesu pa postavite kolo s priklopnim delom tesno do motorja. Postavite objemko in zavijte z roko matico kolikor se da. Sedaj pa zadnjo os potisnite do konca proti nasprotni strani. Postavite kolo, objemko in zavijte matico z roko kolikor se da. Sedaj vzemite oba ključa za zavijanje in jih postavite na obe matici obeh koles. Kolo na desni strani zavijajte v smeri kazalcev na uri, kolesa na levi strani pa v nasprotni smeri. Matice privijte kolikor se da močno (na pa preveč). Preverite sli os na obeh koncih »kuka« enako iz matice.

NAMESTITEV OKRASNIH POKROVOV

Okrasni pokrovi se pritrdijo na kolo s tremi zatiči. Postavite en zatič v luknjo v kolesu in pritisnite okrasni pokrov proti notranjosti. Morate slišati še dvakrat »KLIK«, ko se zatiči zaskočijo. Ponovite isto na ostalih kolesih.

ZAŠČITNA KOLESNA ZA VLEKO IN STARŠEVSKA ROČKA

Preverite zaščitna kolesa za vleko ali jih lahko potegneta ven in ali se normalno vrtijo. Če se ne vrtijo lepo malo odvijte vijak s katerim so privite. Vrnite kolesa na njihovo staro mesto. Preverite še starševsko ročko za vleko. Je na sprednjem delu avtomobila. Obrnite jo in jo postavite v položaj, da je zunaj sprednjega dela avtomobila. Vrnite nazaj ročno v stari položaj.

Na spodnjem delu avtomobila ste končali. Obrnite avtomobil in ga postavite na kolesa.

NAMESTITEV VOLANSKEGA OBROČA

Čez volansko os je postavljen plastični pokrov, ki ga varuje pri transportu. Snemite vijak, ki je postavljen v volanskem obroču. Priklopite kabel na volanskem obroču z kablom, ki je zataknen okoli volanske osi. Postavite volanski obroč na os in ga potisnite navzdol dokler se luknje na volanskem obroču na sovpadajo z luknjo na volanski osi. Potisnite v luknjo vijak, na drugo stran matico in vse skupaj močno privijte.

NAMESTITEV LCD ZASLONA

LCD zaslon je pritrjen na armaturno ploščo z lepilnim trakom. Odstranite lepilni trak. LCD zaslon se pritrdi v odprtino na armaturni plošči z štirimi zatiči (dva zgoraj in dva spodaj). Na eni med krajšimi stranicami zaslona je na sredini mali gumb. Pri montaži ta gumb mora biti na desni strani in reže za micro SD kartici in USB ključ na spodnji strani. Pazljivo porinite zaslon proti notranjosti in pazite, da se vsi zatiči zaskočijo.

NAMESTITEV STRANSKIH STEKEL

Stranska stekla postavite v odprtine na vratih. Hitro boste ugotovili katero je za leva in katero za desna vrata. Ko ste potisnili do konca vse skupaj pritrdite s tremi vijaki. Vijake postavite v tiste luknje v katerih ni vijakov (vsaka druga je prosta).

PRIKLOP ELEKTRIKE

V desnem zadnjem delu avtomobila (pod sovoznikovim sedežem) sta dve žici z rdečimi veznimi elementi, ki sta prosti. Najdi ju. Ta dva konca električne povezave povežite tako, da spojite ta dva povezovalna člena.

NEMSTITEV SPODNIH DELOV SEDEŽEV

Spodnji del sedeža ima spredaj dva zatiča. Potisnite sedež tako, da se ti zatiči uležejo v svoje luknje. Spustite sedež do konca dol. Pazite, da so varnostni pasovi lepo postavljeni (niso kje zviti ali se zatikajo) na sedež. Na zadnji strani ob vogalih sta dve luknji. Skozi te luknje privijte sedež za podnožje sedeža z dvema vijakoma. Enako storite še pri drugem spodnjem delu sedeža.

NAMESTITEV ZADNJEGA STELA

Zadnje steklo položite na zadnji del avtomobila. Vstavite prvi zatič na eni skranji strani na svoje mesto. Z eno roko varujte vstavljeni zatič z drugo po pripravite naslednjega na svoje mesto. Ko je drugi vtič pripravljen ga potisnite v njegovo ležišče in sedaj varujte ta zatič. Postopek ponavljajte dokler ne vstavite vse zatiče v njihove luknje. Ko ste končali še preverite ali so vsi zatiči na svojih mestih in ali je zadnje steklo lepo prileglo karoseriji.

NAMESTITEV NASLONJAL SEDEŽEV

Naslonjalo potisnite naravnost, da se zaskoči v pripravljene reže na spodnjem delu sedeža. Ko je naslonjalo lepo postavljeno ga še zavarujte z vijakom skozi pripravljene luknji. Enako storite pri drugem naslonjalu.

NAMESTITEV VETROBRANSKEGA STEKLA

vetrobransko steklo položite na sprednji del avtomobila. Vstavite prvi zatič na eni skranji strani na svoje mesto. Z eno roko varujte vstavljeni zatič z drugo po pripravite naslednjega na svoje mesto. Ko je drugi vtič pripravljen ga potisnite v njegovo ležišče in sedaj varujte ta zatič. Postopek ponavljajte dokler ne vstavite vse zatiče v njihove luknje. Ko ste končali še preverite ali so vsi zatiči na svojih mestih in ali je vetrobransko steklo lepo prileglo karoseriji.

NAMESTITEV STRANSKIH OGLEDAL

Stranska ogledala ni moč zamenjati med sabo. Paziti je treba le da so dovolj globoko potisnjena v svoja ležišča. Tudi tu morate slišati značilni »KLIK«.

TEST DELOVANJA AVTOMOBILA

Prižgite sedaj avtomobil na rdečem stikalu v osrednjem delu avtomobila. Zaslišali boste zvok zagona avtomobila. Na levem delu armaturne plošče je stikalo za prižiganje luči. Preverite ali s priklopom prižgejo žarometi in zadnje luči. Desno od volanskega broča je ročica prestav. Postavite je v pozicijo najbolj dol (vožnja nazaj). Pritisnite pedal za plin. Avto se premakne nazaj. Postavite ročico v prvo prestavo. Pritisnite pedal za plin. Avto se premakne naprej.

DALJINSKI UPRAVLJALEC IN SINHRONIZACIJA

Vaše vozilo uporablja daljinski upravljalca 2,4G **ZM ATR01**. Na spodnji strani daljinskega upravljalca je prostor za dva bateriji 1,5V tipa LR03 AAA (niso priložene). Ležišče baterij je zavarovano s pokrovom ta pa je pritrjen z enim vijakom. Odvijte vijak, odstranite pokrov in pravilno postavite bateriji. Zaprite pokrov in zavijte vijak. Prepričajte se, da avtomobil ni prižgan. Vstavite navadne alkalne baterije. Uporabo polnilnih baterij odsvetujemo, ker ni zanesljivo, da bo daljinski upravljalca deloval.



Ugasnite avtomobil če je prižgan. Na daljinskem upravljalcu pritisnite tipko za naprej ali za nazaj in ju držite 3 sekunde. Na daljinskem upravljalcu bo utripala lučka. Držite še naprej tipko in prižgite avtomobil. Pa kratkem času se bosta avtomobil in daljinski upravljalca povezala, lučka bo nehala utripati in avto se bo premaknil naprej ali nazaj (odvisno katero tipko ste držali). Takoj spustite tipko na upravljalcu. Sinhronizacija je končana. Postopek bo morda potrebno ponoviti pri zamenjavi baterij v daljinskem upravljalcu. Še preverite, kako se vede avtomobilček z uporabo daljinskega upravljalca. Na levi strani zgoraj je tipka za naprej, spodaj pa za nazaj. Na desni strani so tri tipke. Z zgornjo tipko fiksirate hitrost s katero želite da se avtomobil premika. Pod njo sta tipki za levo in desno. V središčnem delu upravljalca je tipka STOP za brezpogojno zaustavitev vozila. Preverite premikanje vozila naprej in nazaj ter levo in desno.

LCD ZASLON

Ob zagonu LCD prikazovalnik se prikaže začetna slika kot na primeru desno. V središčnem delu lahko izbirate kaj želite predvajati MUZIKO (ikona levo) ali FILME (ikona desno). V zgornjem delu zaslona so štiri ikone. Čisto levo je ikona HOME, ki vas pelje vedno na začetek. Desno od nje (leva med tremi v desnem delu) je ikona pri kateri lahko izbirate glasnost predvajanja (1-40). Srednja ikone (med tremi na desni strani) vam ponuja nastavitve v kakšnem načinu naj se predvaja vsebina. Čisto desna ikona vas vedno vrne za en korak nazaj glede na to v katerem postopku ste. Na desni strani LCD zaslona je mala tipka. Ko jo držite nekaj čas se LCD zaslon izklopi. To tipko uporabite takrat, ko ne želite uporabljati LCD predvajalnika saj ga s tem hranite in po nepotrebnem ne porablja energijo.



GUMBI NA VOLANSKEM OBROČU

Na vodoravnem delu volanskega obroča sta dva gumba. Levi gumb sproži hupo. Desni gumb je stikalo s katerim pošiljate LCD predvajalniku komando, da preskoči trenutno izvajanje in pojde na naslednjo glasbo ali film.

Uvoznik in distributer za Slovenijo:

Scriptio d.o.o.
Gallusovo nabrežje 39
1000 Ljubljana
EU Slovenija

Spletna trgovina
www.IzvirnaDarila.si

Nakup
narocila@IzvirnaDarila.si
+386 30 323 710

Servis
servis@IzvirnaDarila.si
+386 70 282 906



*Izvirna
Darila.si*